

Dynamomètre KERN HCN



Dynamomètre robuste et compact avec un haut degré de protection contre la poussière et les projections d'eau

Caractéristiques

- Le sigle TÜV indique que les balances satisfaites aux exigences de la norme EN 13155 (équipements amovibles de prise de charge/ Résistance à la rupture) et EN 61010-1 (sécurité électrique)
- Boîtier inox, IP65-protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Parfaite pour une pesée de contrôle rapide en réception ou expédition de marchandises
- Irremplaçable également pour les particuliers : pesage de poisson, de gibier, de fruits, de pièces vélo, de valises etc.
- **Fonction Hold** : pour une lecture facile de la valeur de pesée, l'affichage du poids peut être « gelé » de différentes manières. Soit automatiquement en cas de non-utilisation ou manuellement en appuyant sur la touche Hold
- **Affichage de charge de pointe** (Peak-Hold), Fréquence de mesure 5 Hz
- **Mousqueton (inox)** avec fermeture de sécurité, en série
- **Crochet (inox)**, en série

Caractéristiques techniques

- Écran LCD, hauteur de chiffres 12 mm
- Diamètre de l'orifice de support de charge modèle avec
[Max] ≤ 200 kg : env. 14 mm
[Max] > 200 kg : env. 16 mm
- **Affichage double** à l'arrière de la balance
- Prête à l'emploi : Piles incluses, 2x1.5 V AA, durée de service jusqu'à 200 h

Accessoires

- Accessoires pour modèles avec [Max] ≥ 100 kg**
- **Crochet avec fermeture de sécurité**, acier moulé galvanisé et peint, pivotant. Comprend : 2 manilles, 1 boulon vissé peint, 1 crochet, KERN YHA-06
 - **Mousqueton (inox) avec fermeture de sécurité**, en série, largeur d'ouverture env. 15 mm. Commande ultérieure possible, KERN HCB-A01
 - **Crochet (inox)**, largeur d'ouverture env. 25 mm, KERN HCB-A02

EN SÉRIE



OPTION



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Dimensions boîte L×P×H mm	Poids net env. kg	Option	
					Cert. d'étalonnage	
KERN					DAkKS KERN	
HCN 50K100IP	50	100	96×48×179	0,80	963-128H	
HCN 100K200IP	100	200	96×48×179	0,80	963-129H	
HCN 200K500IP	200	500	96×48×179	0,80	963-129H	